



Klemme 6 og 8 er
terminering for
kommunikasjon og
ref.signal.
NB! jumper for Out
4 må da fjernes